

桑名市大山田コミュニティプラザ音響備品リスト No.1

	機器名称	メーカー	型式	個数	保管設置場所	備考
音響調整卓	デジタルミキサー	YAMAHA	LS9-16	1	調整室	
	モニタースピーカー		MSP3	2		
入力架	アンテナミキサー	ビクター	WT-D88-B	1		
	4CHワイヤレスチューナー		WT-904-B	1		
	2CHワイヤレスチューナー		WT-902-B	1		
	ELVマイクリモートパネル			1		
	開演ブザースイッチ	ヘルツ	特型	1		
	入力パッチ盤		特型	1		
	主電源ユニット	ビクター	PS-P-32-B	1		
	接続パネル	ヘルツ	特型	1		
	端子板ユニット		特型	1		
	収納架	ビクター	PS-R70	1		
周辺機器	CDプレーヤー	TASCAM	CD-O1U Pro	1	移動可能	
	ダブルカセットデッキ		TD-W603MK3	1		
	マルチエフェクター	YAMAHA	SPX-2000	1	移動ラック	
	主電源ユニット	ビクター	PS-P32-B/H	1	調整室	
	アンバランスラインコンバーター	TASCAM	LA-40MKIII	1		
	収納架	ビクター	LK-F970EIA	1		
電力増幅架	マルチチャンネルモニター	TOA	MP-1216	1		調整室
	デジタルミキシングエンジン	YAMAHA	DME24N	1		
	入出力パッチユニット	ヘルツ	特型	2		
	2CHパワーアンプ(300w×2)	ビクター	PS-A4002	5		
	4CHパワーアンプ(150w×4)		PS2604D	1		
	ハイインピーダンスアンプ		PS-A1202	1		
	出力コネクタユニット	ヘルツ	特型	2	移動ラック	
	出力スイッチ		特型	2		
	グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B	1	移動ラック	
	デジタルボイスファイル	ビクター	PA-DR600	1	調整室	ベル
	主電力ユニット		PS-P32-B/H	4		
	端子板ユニット	ヘルツ	特型	2		
	収納架	ビクター	PS-R541	2		
	舞台袖操作卓	アナログミキサー	YAMAHA	MG-16/6FX	1	常設
CDプレーヤー		TASCAM	CD-O1U Pro	1		
MDレコーダー			MD-02B	1		
ダブルカセットデッキ		ビクター	DD-W5	1		
舞台袖中継架	ELVマイクリモートパネル			1	舞台下手袖	
	電動吊マイクリモートパネル					
	開演ブザースイッチ	ヘルツ	特型	1		
	入出力コネクタ盤		特型	1		
	主電源ユニット	ビクター	PS-P-32-B	1		
	接続パネル	ヘルツ	特型	1		
	端子板ユニット		特型	2		
	収納架			2		

桑名市大山田コミュニティプラザ音響備品リスト No.2

	機器名称	メーカー	型式	個数	保管設置場所	備考	
プロセニアムSP	2WAYスピーカー 近	Electro-Voice	EVF-1152S/94	1			
	2WAYスピーカー 遠		EVF-1152S/64	1			
サイドSP	2WAYスピーカー サブウーハー	Electro-Voice	EVF-1152S/94	2			
			EVF-1181S	2			
固定はね返りSP		ビクター	PS-S555	2	トーンタライト下		
ステージフロントSP		ビクター	PS-S224B	4			
移動用SP		Electro-Voice	SX-300	4	上手SP庫	スタンド2本	
モニターSP		Electro-Voice	FM-1202ER	2			
マイクロホン	ダイナミックマイク	SHURE	565SD-LC	6	舞台奥	内1本カゲアナ	
			SM-57-LC	4			
			SM-58-LC	5			
		SENNHEISER	MD441U	2			
	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	3			内1本一点吊
	ワイヤレス(ハンド型)	ビクター	WM-P902	8			
		SHURE	U2-58-JBX	4			
	ワイヤレス(タイピン型)	ビクター	WM-P980	2			
	ワイヤレス(ヘッドセット型)	SHURE	WL51	2			受信機移動型
	ワイヤレス(ボディパック型)		WBH54	2			ホイップアンテナ
Direct Box	BOSS	DI-1	1		U2-58-JBXも同様		
会館ワイヤレス使用チャンネルは11~16 会議室は41~43							
マイクスタンド	卓上型	高砂	MS-28	6	舞台奥		
			MS-404	4			
	床上型		MS-18T	4	上手SP庫		
			MS-22T	4			
	フレキシブルシャフト		A	4	舞台奥		
	ブーム式		ビクター	TL-P62	4	上手SP庫	
TAMA		MS-205ST	3				
		MS-905ST	2				
SP・マイクケーブル	スピーカーケーブル 10m		SC-10	6	舞台奥	スピコンースピコン	
			GS-6	2		スピコンー2P	
	マイクケーブル 5m			10			
			10m	10			
	15m(調整室)		3				
	20m		2			グレー	
フェーダーBOX		TBX-260A	1	下袖	下袖カゲアナ用		
コネクターBOX	スピーカー用フローコネクター			2口×5	舞台前上下・奥中央・袖中央上下		
	マイク用フローコネクター			2口×5	舞台前上下・中央・奥上下		
	マイク用すのこコネクター			3ヶ所	すのこ		
	マイク用客席上下コネクター			2口×2	車椅子席	インカム・BNC・15A1口	
	上手袖コネクター盤(8CHマルチ兼)			2系統	上手大臣裏		
	下手袖コネクター盤(8CHマルチ兼)			7系統	下手大臣裏		
	客席中央マルチコネクター盤			3系統	8chオス×1・メス×2	インカム・15A1口	
	客席後方マルチコネクター盤			3系統	8chオス×1・メス×2	インカム・15A1口	
8CHマルチBOX 10mケーブル			4式	舞台奥	内1個袖卓使用		

ワイヤレス使用Ch 会館ワイヤレスCh11~16 会議室ワイヤレスCh40番台 市民センターワイヤレスCh11~12